

KRATKO UPUTSTVO ZA UGRADNJU I RUKOVANJE BROEN - BALLOMAX LOPTASTIH SLAVINA

- ✓ Slavine sa krajevima na zavarivanje moraju biti u položaju "otvoreno" dok traje proces zavarivanja i tek kad se potpuno ohlade mogu se zatvarati.
- ✓ U toku rada slavina sme da se nalazi samo u dva položaja: ili potpuno otvoreno ili potpuno zatvoreno (ručica ne sme da stoji na "pola hoda")
- ✓ Položaj ugradnje slavine kao i smer strujanja fluida je proizvoljan
- ✓ Slavine su namenjene za vazduh, gas, hladnu, toplu i vrelu vodu
- ✓ Poželjno je najmanje jednom u 6 meseci slavinu otvoriti/zatvoriti
- ✓ Slavine su jednodelne i ne servisiraju se (predvidjeni radni vek slavine je cca 30 godina)
- ✓ Da bi slavina ispravno radila potrebno je da fluid bude bez mehaničkih nečistoća

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

Sa poštovanjem,

Za **KOMO-YU**

M.P.

Milan Spasojević, dipl.inž.maš.
Šef prodaje
milan.spasojevic@komo-yu.com